

ATTENZIONE: TENSIONE MAX. DI ESERCIZIO 30V
WARNING: MAX OPERATING TENSION = 30V

		
14915500018 PK-RE SPIA 24V COMPLETO *PK-RE LAMP 24V COMPLETE*	**14915500027** PK-RE SPIA 12V COMPLETO *PK-RE LAMP 12V COMPLETE*	**14915500045** PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 2 PULSANTI *DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:* *2 BUTTONS*
		
14915500054 PULSANTIERA SEMPLICE CONTATTO: 2 PULSANTI PK-RE *SINGLE CONTACT BUTTON PANEL:* *2 BUTTONS PK-RE*	**14915500063** PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 1 PULSANTE + 1 PULSANTE SCATTO *DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:* *1 BUTTON + 1 TRIP RELEASE BUTTON*	**14915500072** PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 2 PULSANTI + 1 PULS. EMERGENZA *DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:* *2 BUTTONS + 1 EMERGENCY BUTTON*
		
14915500081 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 2 PULSANTI + 1 PULSANTE *DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:* *2 BUTTON + 1 BUTTON*	**14915500107** PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 4 PULSANTI *DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:* *4 BUTTONS*	**14915500125** PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 4 PULSANTI + 1 PULSANTE SCATTO *DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:* *4 BUTTON + 1 TRIP RELEASE BUTTON*
		
14915500134 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 5 PULSANTI + 1 PULSANTE *DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:* *5 BUTTON + 1 BUTTON*	**14915500143** PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 6 PULSANTI *DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:* *6 BUTTONS*	**14915500161** PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 6 PULSANTI + 1 PULSANTE *DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:* *6 BUTTONS + 1 BUTTON*



14915500189
PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO:
8 PULSANTI
DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:
8 BUTTONS



14915500205
PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO:
8 PULSANTI + 1 PULSANTE
DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:
8 BUTTONS + 1 BUTTON



14915500223
PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO:
10 PULSANTI
DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:
10 BUTTONS

14915500241
PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO:
10 PULSANTI + 1 PULSANTE SCATTO
DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:
10 BUTTONS + 1 TRIP. RELEASE BUTTON



14915500269
PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO:
12 PULSANTI
DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:
12 BUTTONS



14915500278
PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO:
14 PULSANTI
DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:
14 BUTTONS



14915500287
PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO:
3 PULSANTI + 1 PULSANTE SCATTO
DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:
3 BUTTONS + 1 TRIP. RELEASE BUTTON



14915500296
PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO:
16 PULSANTI
DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:
16 BUTTONS



14915500385
PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO:
6 PULSANTI + 2 PULSANTI SELETTORE
DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:
6 BUTTONS + 2 SELECTOR BUTTONS



14915500394
PULSANTIERA SEMPLICE CONTATTO:
2 PULSANTI PK-RE + CAVO SPIRALE 5MT
SINGLE CONTACT BUTTON PANEL:
2 BUTTONS PK-RE + SPIRAL WIRE 5MTS



14915500401
PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO:
4 PULSANTI + 1 SELETT. + SPIE + FUNGO
DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:
4 BUTT. + 1 SELECTED BUTT. + LAMPS + EMER.



14915500563
PULSANTIERA SEMPLICE CONTATTO:
2 PULSANTI + CH. PVC PK-RE
SINGLE CONTACT BUTTON PANEL:
2 BUTTONS + PVC KEY PK-RE



14915500581
PULSANTIERA SEMPLICE CONTATTO:
2 PULSANTI PK-RE + CONNETTORE PACKARD
SINGLE CONTACT BUTTON PANEL 2 BUTTONS PK-RE + PACKARD CONNECTOR



14915510043
PULSANTIERA DOPPIO CONT. :
2 PULSANTI + CAVO SPIRALE 5MT + SPINA
DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:
2 BUTTONS + SPIRAL WIRE 5MTS + PLUG

14915510025
PULSANTIERA SEMPLICE CONT. :
2 PULS. + CAVO SPIRAL. 5MT + SPINA
DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:
2 BUTTONS + SPIRAL WIRE 5MTS + PLUG



14915510052
PULSANTIERA SEMPLICE CONTATTO:
2 PULSANTI + CAVO SPIRALE 5MT + SPINA
SINGLE CONTACT BUTTON PANEL:
2 BUTTONS + SPIRAL WIRE 5MTS + PLUG



14915510061
PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO:
4 PULSANTI + CAVO 3MT + 2 SPINE
DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:
4 BUTTONS + WIRE 3MTS + 2 PLUGS



14915510089
PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO:
6 PULSANTI + CAVO ADR 8MT + SPINA
DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:
6 BUTTONS + ADR WIRE 8MTS + PLUG



14915510098
PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO:
4 PULSANTI + CAVO 10MT + CONNETTORE
DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:
4 BUTTONS + WIRE 10MTS + CONNECTOR